

INSTRUCTIONS POUR LES VITRAGES RÉSISTANT AUX TIRS D'ARMES A FEU
PLASTOFLOAT ANTI-BALLES

Pour tous les verres anti-balles
le marquage est à positionner côté tir



Pour les verres anti-balles avec face polycarbonate :

Le film de protection collé sur la face opposée au tir (= sur le polycarbonate) est à retirer à la main en 2 temps :

- 1) Sur les bords du vitrage qui seront pris en feuillure
- 2) Le plus rapidement possible après la pose, sur le reste de la surface.

Nettoyage et entretien du polycarbonate et des verres anti-balles

Ne pas nettoyer le polycarbonate par forte température : risques de taches.

Utiliser un chiffon doux avec de l'eau tiède légèrement savonneuse.

Rincer à l'eau froide.

Essuyer avec un chiffon doux.

Si des saletés persistent, utiliser sur un chiffon humide avec un des détergents suivants :

White spirit, alcool de méthyle isopropanol, heptane, éther de pétrole (BP65°), butanol, hexane, alcool d'éthyle.

ATTENTION :

- Ne pas utiliser d'agents abrasifs ou à forte concentration alcaline.
- Ne jamais gratter les surfaces avec des raclettes, lames de rasoir ou autres instruments acérés.
- Ne jamais utiliser de papier pour nettoyer ou essuyer les verres ou le polycarbonate